

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE

El agua de los grifos o válvulas debe provenir directamente del sistema de distribución o pozo (tubería).

- Remueva accesorios externos como mangueras, boquillas, etc.
- Utilice recipiente estéril, lávese las manos perfectamente.
- Limpie el orificio de salida con una gasa o algodón impregnado con solución de cloro.
- Deje correr el agua 3 minutos y reduzca el flujo para llenar el frasco.
- Abra el recipiente al momento de tomar la muestra y no toque la boca, interior del envase o de la tapa, ni el grifo o tubo de suministro.
- Llene el envase a un 90% de su capacidad y tape inmediatamente.
- Entregue la muestra en el laboratorio en un lapso no mayor a 5 horas.