

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA SUPERFICIAL

Agua proveniente de ríos, lagos, estanques, cisternas, albercas, etc.

- Lávese las manos y antebrazos perfectamente.
- Utilice recipiente estéril.
- Destape el recipiente hasta que vaya a recolectar la muestra, sumerja el frasco en el agua con el cuello hacia abajo de 15 a 30 cm, gire el frasco permitiendo el llenado (evite la capa superficial o el fondo, donde puede haber nata o sedimento).
- Llene el envase a un 90% de su capacidad y tape de inmediato.
- Entregue la muestra en el laboratorio en un lapso no mayor a 5 horas.
- Anote en la etiqueta del recipiente el origen de la muestra, ejemplo: lago, río, nacimiento, cisterna, etc.